



EASY AS 1-2-3

Pflegeanleitung Easy Spa Filter

1

Der Easy Spa Filter wird wie jeder andere Filter 1x wöchentlich auf Verschmutzung kontrolliert und durch fließendes Wasser gereinigt. Hierzu können Sie z.B. den Gartenschlauch, Handbrause oder einfach einen Eimer mit Wasser und ggf. Filterreinigungsmittel, Essig benutzen.

2

Alle 2-4 Wochen, je nach Verschmutzung sollte der Easy Spa Filter einer Grundreinigung unterzogen werden. Dies kann problemlos in der Waschmaschine bei Pflegeleicht / Handwäsche erfolgen.

Alle 6-8 Wochen können Sie, bei starker Verschmutzung, den Easy Spa Filter auch bei 60 Grad waschen.

Die Reinigung, Waschung reicht ohne Zusatz vollkommen aus.
Alternativ kann auch ein wäscheschonendes Waschmittel verwendet werden.

3

Während der ersten 3-6 Monaten hat der Easy Spa Filter die optimale Reinigungskraft, sollte jedoch je nach Verschmutzung spätestens nach 6 Monaten ausgetauscht werden. Nach 8 Monaten können wir die Filterleistung nicht mehr gewähren und raten Ihnen deshalb, den Easy Spa Filter zu erneuern.